



## SCHEMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO

1. Luci anteriori di posizione e di direzione.
2. Proiettori a piena luce ed anabbaglianti.
3. Avvisatore acustico.
4. Batteria.
5. Indicatori laterali di direzione.
6. Interruttore per luci posteriori d'arresto.
7. Comando indicatore riserva carburante.
8. Lampeggiatore per indicatori di direzione.
9. Motorino per tergcristallo.
10. Valvole fusibili di protezione dell'impianto.
11. Interruttore a pulsante, sul montante porta lato guida, per lampada 22.
12. Deviatore per indicatori di direzione.
13. Pulsante per comando avvisatore acustico.
14. Commutatore illuminazione esterna e lampi luce anabbaglianti.
15. Segnalatore luminoso funzionamento indicatori di direzione.
16. Lampada per illuminazione quadro di controllo.
17. Segnalatore luminoso funzionamento luci di posizione.
18. Segnalatore insufficiente tensione dinamo per carica batteria.
19. Segnalatore luminoso della riserva carburante.
20. Segnalatore luminoso insufficiente pressione olio motore.
21. Segnalatore luminoso funzionamento proiettori a piena luce.
22. Lampada per illuminazione interno vettura, incorporata nello specchio retrovisore.
23. Interruttore per illuminazione quadro di controllo e illuminazione esterna.
24. Commutatore per accensione motore e segnalazioni varie.
25. Interruttore per comando tergcristallo.
26. Gruppo di regolazione della dinamo.
27. Dinamo.
28. Motore d'avviamento.
29. Rocchetto d'accensione.
30. Candele d'accensione.
31. Distributore d'accensione.
32. Trasmettitore per segnalatore insufficiente pressione olio motore.
33. Luci posteriori di posizione, arresto e direzione.
34. Luce targa.

Nota. - Il segno ■ indica che il cavo è munito di fascetta o tubetto numerato.